

คู่มือการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือ BIRD รุ่น E5018

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตาม มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทสท.)

บริษัท ฮาตารี ไวร์เลส จำกัด

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทสท.

สารบัญ

คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่อง

1 เริ่มต้นใช้งาน

1.1 การใส่ซิมการ์ด,แบตเตอรี่และการ์ดที่แฟลช

1.2 การชาร์จแบตเตอรี่

1.3 ไอคอนแสดงสถานะ

1.4 ภาพตัวเครื่องโทรศัพท์

2 การใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์

2.1 การเปิดและปิดฟังก์ชันโทรศัพท์

2.2 การโทรออก

2.3 การรับสายและวางสาย

2.4 ตัวเลือกการใช้งานระหว่างการโทร

2.5 การใช้งานประวัติการโทร

2.6 การตั้งค่าการโทร

3 การตั้งค่าบนเครื่อง

- 4 การเชื่อมโยงข้อมูล
- 5 รายชื่อสมุดโทรศัพท์
- 6 การส่งข้อความ
- 7 อินเทอร์เน็ต
 - 7.1 วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 - 7.2 บราวเซอร์
- 8 การใช้งานมัลติมีเดีย
 - 8.1 กล้องและภาพถ่าย
 - 8.2 เพลง
 - 8.3 วิทยุ FM
 - 8.4 ค้นหาด้วยเสียง
 - 8.5 บันทึกเสียง
- 9 โปรแกรมอื่นๆ/แอปพลิเคชันอื่นๆ
 - 9.1 ปฏิทิน
 - 9.2 นาฬิกาปลุก
 - 9.3 เครื่องคิดเลข
- 10 เกี่ยวกับโทรศัพท์

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล ส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฮาดารี ไวร์เลส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอปพลิเคชัน หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญที่หน้าจอการตั้งค่า และดูข้อมูลทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่มีอยู่ในภูมิภาคของคุณก่อนการใช้งาน

หมายเหตุ: คู่มือผู้ใช้นี้เป็นเพียงการแนะนำฟังก์ชันการใช้งานของเครื่อง มิได้เป็นใบรับรองทางด้านเทคโนโลยี ฟังก์ชันบางรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการปรับปรุงและอัปเดตซอฟต์แวร์ หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์

คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์มือถือ BIRD E5018 ควรศึกษาวิธีการใช้งานและข้อมูลความปลอดภัยที่มีไว้ในคู่มือนี้

สถานะความปลอดภัย

- โปรดคำนึงถึงการใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ควรถอดส่วนประกอบอุปกรณ์ของโทรศัพท์ออกด้วยตัวเอง
- ตามกฎหมายทั่วไป ให้ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งในที่มีป้ายห้ามใช้ ควรใช้โทรศัพท์ตามข้อแนะนำความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้และสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องโทรศัพท์
- อย่าใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ และที่เปียกชื้น
- อย่าให้โทรศัพท์อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า - 10 องศาเซลเซียส และสูงกว่า + 55 องศาเซลเซียส
- กระบวนการที่เกิดขึ้นจากเครื่องชาร์จโทรศัพท์ เครื่องจะป้องกันแบตเตอรี่ในกรณีอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- อย่าวางโทรศัพท์ไว้ในที่มีเด็กเล็ก ๆ

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า: ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการของผู้ผลิตเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นอาจเป็นอันตราย จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ความปลอดภัยบนเครื่องบิน: ต้องปิดโทรศัพท์เมื่อได้รับคำแนะนำจากลูกเรือหรือป้ายเตือน การใช้เครื่องอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน อาจถูกดำเนินคดีหรือถูกห้ามใช้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

วัตถุระเบิด: โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนของสถานบริการน้ำมันซึ่งขอให้ปิดเครื่อง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการใช้เครื่องในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานเคมีคลังน้ำมัน และที่อื่นๆ ที่มีการแจ้งเตือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: อย่าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ใกล้กับเครื่องเป็นเวลานาน

อุปกรณ์ทางการแพทย์: เครื่องอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมทางการแพทย์เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ

โรงพยาบาล: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดเครื่องแล้วเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล ควรทำตามคำแนะนำจาก บัณฑิตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ความปลอดภัยบนท้องถนน: ห้ามใช้เครื่องในขณะที่ขับขี่

ระยะเวลาใช้งาน: โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการทดสอบและปฏิบัติตามแนวทางการเปิดรับคลื่นวิทยุ

ข้อควรระวังสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน

การบรรจุหีบห่อ: เพื่อความสะดวกในการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้

แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจะต้องทิ้งในที่ที่กำหนดเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์: เครื่องหมาย ถังขยะ ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ หมายถึง อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเชิงกล

1 เริ่มต้นใช้งาน

1.1 การใส่ซิมการ์ด, แบตเตอรี่และการ์ดที่แฟลช

ต้องถอดฝาครอบออกก่อน จึงจะสามารถติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ได้ ต้องปิดเครื่องทุกครั้งก่อนที่จะติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ดและแบตเตอรี่

การใส่ซิมการ์ด

ซิมการ์ดจะมีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการบริการและหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์/ ข้อความ

1. ถอดแบตเตอรี่ออก

2. ค้นหาสล็อตซิมการ์ด จากนั้นใส่ซิมการ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันลง และมุมตัดของซิมการ์ดวางไว้ในทิศทางที่ถูกต้อง (มุมด้านตัดอยู่ด้านบน)

3. จากนั้นเลื่อนซิมการ์ดเข้าสู่ช่องเสียบการ์ดจนสุด

หมายเหตุ: •เครื่องสามารถรองรับซิมการ์ดคู่ได้ ช่องเสียบการ์ด 1/2 จะรองรับทั้งซิมการ์ด 3G และ 4G

(WCDMA และ LTE) ซิมการ์ดหนึ่งใบสามารถใช้เครือข่าย 3G และ 4G เท่านั้น หากต้องการใช้งาน 3G และ 4G ควรใส่การ์ด 3G และ 4G ในช่องเสียบซิมการ์ด 1 (ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากทางโรงงานจะเป็นซิม 1 ในเมนู ตั้งค่า (Settings) / More ... / Mobile networks) ในช่องเสียบซิมการ์ด 2 จะใช้เครือข่ายได้เพียง 2G เท่านั้น (หากใส่ซิม 3G และ 4G ในช่องซิม 2 จะสามารถใช้งาน 2G เท่านั้น)

•ซิมการ์ดเก่าบางรุ่นอาจไม่เหมาะกับเครื่อง ควรปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอเปลี่ยนซิมการ์ด อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้

การติดตั้งแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ ซึ่งออกแบบมาให้ใช้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงการกำหนดค่าเครือข่ายความแรงของสัญญาณและรูปแบบการใช้งาน เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ออก ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปิดอยู่

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

หากต้องการมีพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม สามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำ และติดตั้งในอุปกรณ์ได้

หมายเหตุ: ในการถอดการ์ดหน่วยความจำออกให้กดปุ่มเพื่อดึงออกจากช่อง

1.2 การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จัดส่งให้พร้อมกับเครื่อง ก่อนจะเริ่มใช้งานควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

หมายเหตุ: ต้องใช้อะแดปเตอร์ AC และสาย sync USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น และเสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่กำลังชาร์จในขณะที่อุปกรณ์เปิดอยู่ ไอคอนการชาร์จจะปรากฏในหน้าจอหลัก หลังจากแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็ม

คำเตือน: อย่าถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ในขณะที่ชาร์จไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ AC หรือชาร์จไฟในรถ

• เพื่อความปลอดภัย แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จก่อนร้อนจัด

1.3 ไอคอนแสดงสถานะ

ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้าจอโทรศัพท์เป็นแถบสถานะ ที่ด้านซ้ายจะปรากฏไอคอนขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อมีข้อความใหม่ กิจกรรมในปฏิทินที่กำลังจะมาถึง ด้านขวาของแถบสถานะ จะปรากฏไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ

	สัญญาณเครือข่าย		การตั้งปลุก		โหมดบนเครื่องบิน
	เชื่อมต่อข้อมูลแบบ EDGE		บลูทูธ เปิดอยู่		ปิดเสียงโทรศัพท์
	เชื่อมต่อข้อมูลแบบ WCDMA		เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	 	แบตเตอรี่ใกล้หมด แบตเตอรี่ต่ำมาก!
	เชื่อมต่อข้อมูลแบบ LTE (4G)		ข้อผิดพลาดในการลงชื่อเข้าใช้ / ซิงค์		กำลังชาร์จแบตเตอรี่
	กำลังโทร		กำลังเล่นเพลง		ไอคอน GPS
	สายที่ไม่ได้รับ		ปิดเสียงเรียกเข้า (โหมดเงียบ)		เชื่อมต่อหูฟัง
	การโอนสาย		เชื่อมต่อบริการ WLAN แล้ว		ข้อความ SMS/MMS

อ่านการแจ้งเตือนของคุณ

เมื่อเห็นการแจ้งเตือน ให้แตะแถบบนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วลงเพื่อเปิดรายการการแจ้งเตือนที่แสดงในหน้าต่าง

การรายงานกิจกรรมการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเช่น การเปิดใช้งานสายเรียกซ้อน, สถานะการโทรปัจจุบัน, การเล่นเพลง, การแจ้งเตือนจะรายงานเมื่อมีข้อความใหม่, กิจกรรมในปฏิทิน และการแจ้งเตือน คุณ สามารถล้างการแจ้งเตือนโดยเลือกการแจ้งเตือน 'ล้าง (Clear)' ที่ด้านบนของหน้าต่าง หากต้องการเปิดข้อความการแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอื่นสามารถแตะรายการ หากต้องการปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนให้เลื่อนนิ้วขึ้นไปด้านบนหน้าจอ

1.4 ภาพตัวเครื่องโทรศัพท์





1) ปุ่มเมนู (Menu Key)

กดปุ่มเมนู เพื่อเลือกการใช้งานเพิ่มเติม/ จัดการเอกสาร และการตั้งค่าเมนู

2) ปุ่มโฮม (Home Key)

กดปุ่มหน้าแรกที่หน้าจอที่ไม่อยู่ในโหมดเตรียมพร้อม เพื่อกลับไปหน้าจอ สแตนด์บาย

3) ปุ่มกลับ (Back Key)

กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า หรือเมนูก่อนหน้า

4) ปุ่มปรับระดับเสียง (Volume Key)

กดปุ่มปรับระดับเสียง เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง

5) ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (Power Key)

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ เพื่อล็อกหน้าจอ และกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิด / ปิดเครื่อง

2 การใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์

2.1 การเปิดและปิดฟังก์ชันโทรศัพท์

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน

2.2 การโทรออก

บนหน้าจอหลักให้แตะ  -> โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่หน้าจอหมายเลข

2.3 การรับสายและการวางสาย

เมื่อรับสายโทรศัพท์หน้าจอสายเรียกเข้าจะปรากฏขึ้น เพื่อให้รับสายหรือยกเลิกการโทร

2.4 ตัวเลือกในการโทร

ขณะอยู่ในสายให้เปิดตัวเลือกในการโทร : ลำโพง(Speaker), ตัดเสียง (Mute) , พักสาย (Hold), วางสาย(End)

2.5 การใช้ประวัติการโทร

ไอคอนสายที่ไม่ได้รับ  ปรากฏในแถบหัวเรื่อง เมื่อไม่ได้รับสาย

2.6 การตั้งค่าการโทร

ในหน้าจอการโทรออกหรือหน้าจอบันทึกการโทรให้กดเมนู > ตั้งค่า (ตั้งค่า (Settings)) เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการโทร โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้การโทรออกด้วยเสียงสายสนทนาทางอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าอื่น ๆ

การตั้งค่าอื่น ๆ

จำกัดเบอร์โทร (Fixed Dialing Numbers): คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถจำกัดการโทรออกได้ ในการเปิดใช้คุณสมบัตินี้ต้องทราบรหัส PIN2 ของซิมสำหรับเครื่อง สามารถรับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

3 การตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ

ควบคุมการตั้งค่าโทรศัพท์ทั้งหมดจากหน้าจอ :  และเลือกการตั้งค่า

3.1 ระบบเครือข่าย

การจัดการซิม

คุณสามารถเลือกเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานซิมการ์ดที่คุณต้องการเปิด ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นซิมเพื่อใช้การโทรด้วยเสียง ข้อความ และการเชื่อมต่อข้อมูล


WLAN

WLAN เปิด / ปิด: เลือกช่องทำเครื่องหมายถ้าคุณต้องการใช้ WLAN สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล
การตั้งค่า WLAN: เปิดหน้าจอการตั้งค่า WLAN แล้วเลือกจากรายชื่อเครือข่าย ระบุชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

บลูทูธ

เปิด / ปิดบลูทูธ: เลือกช่องทำเครื่องหมาย เพื่อเปิดหรือปิดบริการบลูทูธ
การตั้งค่าบลูทูธ: ด้วยบริการบลูทูธ สามารถเปิดหน้าจอการตั้งค่า เพื่อเลือกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

โหมดเครื่องบิน

เปิด/ปิดโหมดเครื่องบิน: เมื่อเลือกโหมดเครื่องบินการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดจะดับลง ไอคอนนี้  จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อเลือกโหมดเครื่องบิน

3.2 อุปกรณ์ (Device)

โปรไฟล์เสียง

เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ และป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

สั้น / ระดับความดังเสียง / เสียงเรียกเข้า / เสียงแจ้งเตือน / เสียงแบ่นหมายเลข / เสียงตะ

การแสดงผล

ระดับความสว่าง: เลือกเพื่อเปิดการควบคุมความสว่าง จากนั้นเลื่อนนิ้วไปตามแถบความสว่างเพื่อตั้งระดับ
ในแสง แดดเพิ่มระดับ

สลีป (Sleep): เลือกเพื่อกำหนดระยะเวลาการที่เครื่องไม่ถูกใช้งานก่อนที่หน้าจอจะดับลง

พื้นที่เก็บข้อมูล

ดูและจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง

แอปพลิเคชัน

แหล่งที่ไม่รู้จัก: เลือกช่องทำเครื่องหมาย หากต้องการความสามารถในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บ จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market ได้เท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวและเครื่องมีความปลอดภัย ควรเลือกและทำเครื่องหมายนี้

จัดการแอปพลิเคชัน: ดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องว่าใช้พื้นที่เท่าใด หากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market สามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหน้าจอนี้ได้

3.3 บุคคล

การเข้าถึงตำแหน่ง

ตำแหน่งของฉัน: โดยใช้เครือข่ายไร้สายสำหรับกำหนดตำแหน่งของเครื่อง

ความปลอดภัย

รูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ / การตั้งค่าล็อกซิมการ์ด: / รหัสผ่านที่มองเห็นได้

การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต

สามารถเลือกรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณเป็นค่าเริ่มต้น การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเครื่อง และกำหนดให้ต้องลงชื่อเข้าใช้ และไปที่หน้าจอตั้งค่าเพื่อใช้แอปพลิเคชันใด ๆ

3.4 บัญชีผู้ใช้ และการซิงค์

เปิด / ปิดการซิงโครไนส์สำหรับบริการทั้งหมด

3.5 ระบบ

วันที่และเวลา

ตั้งวันและเวลาตามแต่ละเขตของพื้นที่ใช้งาน: ใช้เขตเวลาอัตโนมัติ จนกว่าเครื่องจะเปลี่ยนพื้นที่เครือข่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์

ดูหมายเลขรุ่นและข้อมูลรุ่นสำหรับเครื่อง

4 การเชื่อมโยงข้อมูล

4.1 การซิงค์ข้อมูล

แอปพลิเคชันบางอย่างในเครื่อง ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเพิ่ม ดูและแก้ไขโดยใช้แอปพลิเคชันเว็บ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลในแอปพลิเคชันใด ๆ บนเว็บ ข้อมูลที่อัปเดตจะปรากฏบนเครื่อง และในทางกลับกันหากเครื่องหาย หรือเครื่องถูกทำลาย แต่ข้อมูลจะไม่หายไป และจะปรากฏขึ้นเหมือนกับก่อนหน้าบนโทรศัพท์เครื่องใหม่

เชื่อมโยงข้อมูลตามแอปพลิเคชัน

การจัดการบัญชีผู้ใช้ การตั้งค่าซิงค์ทั่วไปรวมถึงข้อมูลแบบพื้นฐาน และการซิงค์อัตโนมัติ ก็สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้เช่นกัน และสามารถควบคุมการซิงโครไนซ์ได้ทันที

4.2 บลูทูธ (Bluetooth)

สามารถใช้บลูทูธเพื่อส่งและรับสาย โดยใช้ชุดหูฟังหรือชุดแฮนด์ฟรี

การค้นพบ

เครื่องไม่สามารถ "ค้นพบ" ได้ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์บลูทูธ อื่นๆ จะไม่เห็นเครื่องในการสแกนอุปกรณ์ Bluetooth หากทำให้เครื่องสามารถค้นพบได้ อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ จะสามารถมองเห็นได้ภายใน 120 วินาที

ตั้งชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

เลือกการตั้งค่า> บลูทูธ> การตั้งค่าบลูทูธ> ชื่ออุปกรณ์


จับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนที่เครื่องจะสามารถสื่อสารกับชุดหูฟังบลูทูธ หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีได้ อุปกรณ์ต้อง "จับคู่" จากนั้นจึง "เชื่อมต่อ" หากจับคู่กับชุดหูฟังที่สอง ในขณะที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังชุดแรกยังคงเชื่อมต่ออยู่ ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อกับชุดหูฟังชุดที่สอง ต้องเลือกชุดหูฟังนั้นด้วยหลังจากจับคู่สแกนอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ หากต้องการอพยพรายการอุปกรณ์บลูทูธ ให้เลือก "สแกนหาอุปกรณ์"

5 รายชื่อติดต่อ

รายชื่อติดต่อจะซิงค์กับบัญชีที่เก็บไว้ในเว็บ หากต้องการดูรายชื่อในโทรศัพท์ให้แตะที่  เลือกรายชื่อติดต่อ (People)

เพิ่มผู้ติดต่อ

1. บนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ  และเลือกรายชื่อติดต่อ (People) รายชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้น
2. แตะไอคอน + ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่

กำหนดรายการโปรด

ใช้รายการโปรดเป็นวิธีในการแสดงรายชื่อติดต่อที่ติดต่อบ่อยที่สุดเท่านั้น

แก้ไขรายละเอียดการติดต่อ


สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บไว้สำหรับรายชื่อติดต่อได้ตลอดเวลา

สื่อสารกับผู้ติดต่อ

สามารถโทรหรือส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วจากรายชื่อผู้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ เพื่อเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารแบบอื่นๆ กับผู้ติดต่อรายนั้น ให้เปิดหน้าจอรายละเอียดการติดต่อรายชื่อผู้ติดต่ออยู่ในซิมการ์ด หากเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในซิมการ์ด สามารถเพิ่มที่อยู่ติดต่อเหล่านี้ไว้ในสมุดโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องโดยเลือกตัวเลือกการตั้งค่านี

6 การส่งข้อความ

ข้อความ SMS และ MMS

ในการเปิดแอปพลิเคชันข้อความ SMS และ MMS บนหน้าจอหลัก จากนั้น  แล้วแตะและเลือกไอคอนข้อความ(Messaging)

เกี่ยวกับข้อความและข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความ **SMS** จะเป็นข้อความว่า **"text"** แต่ละข้อความมีประมาณ **160** ตัวอักษร ถ้าพิมพ์ไม่เกิน**160** ตัวอักษร ข้อความจะถูกส่งเป็นข้อความเดียว แต่ถ้ามากกว่านั้นจะถูกแบ่งส่งมากกว่าหนึ่งข้อความ ข้อความเหล่านี้เรียกว่าข้อความ **"concatenated"** ข้อความมัลติมีเดียยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "มัลติมีเดีย" หรือ "รูปภาพ" เมื่อเขียนข้อความโทรศัพท์จะแปลงข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ ทันทีที่เพิ่มหัวข้อหรือไฟล์แนบ หรือถ้าระบุข้อความโดยใช้ที่อยู่อีเมลแทนหมายเลขโทรศัพท์

ดูข้อความจากรายการข้อความ

เลือกข้อความในรายการเพื่อเปิดอ่าน เมื่อเปิดข้อความแต่ละข้อความ จะปรากฏซ้อนกันบนหน้าจอ เหมือนกับการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที

เขียนข้อความและข้อความมัลติมีเดีย

1. แตะไอคอน "เขียน" หน้าจอการเขียนจะเปิดขึ้น
2. เพิ่มผู้รับโดยการพิมพ์ชื่อหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล เลือก "ถึง" ที่อยู่ติดต่อกันจะปรากฏขึ้น เลือกผู้รับหรือพิมพ์ต่อ เพิ่มผู้รับได้มากเท่าที่ต้องการ หากส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมล ข้อความจะแปลงจากข้อความ เป็นข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ
3. ในการเพิ่มหัวเรื่องให้กด เมนู และเลือก 'เพิ่มหัวเรื่อง' หากเพิ่มหัวเรื่องข้อความจะเปลี่ยนเป็นข้อความมัลติมีเดีย
4. เมื่อต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบคลิกไอคอน 'แนบ' ที่ด้านขวาบนสุดของหน้าจอ การเพิ่มสิ่งที่แนบมาจะแปลงข้อความ เป็นข้อความมัลติมีเดียเป็นประจำ เลือกจากไฟล์เสียงหรือภาพ สามารถเลือกที่จะถ่ายภาพใหม่ หากต้องการหรือบันทึกไฟล์เสียง การบันทึกที่ทำการจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเพลง (**Music**) ในรายการเล่นที่ชื่อว่า "**My recordings**" หากต้องการนำไฟล์แนบออกให้เลือกปุ่ม 'นำออก' ของสิ่งที่แนบมา
5. พิมพ์ข้อความ ขณะที่พิมพ์จะสามารถติดตามจำนวนอักขระที่พิมพ์ได้ประมาณ 160 ตัวอักษร เมื่อเกินจำนวนข้อความใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
6. เลือก 'ส่ง' เมื่อพร้อม และสามารถบันทึกร่างจดหมาย
7. ความคืบหน้าของการส่งข้อความจะแสดงในแถบชื่อเรื่อง ถ้าเห็นไอคอนนี้อยู่ทางขวาของข้อความ หมายความว่าข้อความยังคงส่งอยู่

บันทึกข้อความ เป็นร่างจดหมาย

ในขณะที่เขียนข้อความให้กด ปุ่มกลับ ข้อความจะบันทึกเป็นแบบร่างโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าข้อความและข้อความมัลติมีเดีย

หากต้องการตั้งค่าข้อความและข้อความมัลติมีเดียจากรายการข้อความ กด ปุ่มเมนู และเลือก 'การตั้งค่า (Settings)'

7 อินเทอร์เน็ต

7.1 วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ช่วยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายองค์กรผ่าน WLAN, GPRS, EDGE (ถ้ามี)

7.2 บราวเซอร์

หากต้องการเปิดบราวเซอร์ให้แตะ  และเลือกไอคอนบราวเซอร์

หน้าจอบราวเซอร์

จากหน้าจอบราวเซอร์คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

ไปที่เว็บเพจ: เริ่มพิมพ์ URL

เปิดหน้าเว็บในหน้าต่างแยกต่างหาก สามารถเปิดเว็บเพจได้มากกว่าหนึ่งหน้า โดยใช้หลายหน้าต่างแสดงได้

จัดการบุ๊กมาร์ก

สามารถจัดเก็บบุ๊กมาร์กไว้ได้มากเท่าที่ต้องการในเครื่อง กดเมนู และเลือก 'บุ๊กมาร์ก(Bookmarks)' หน้า

จอบุ๊กมาร์กจะเปิดขึ้น

ตั้งค่าหน้าแรกของคุณ

ตั้งค่าโฮมเพจจากหน้าจอ ตั้งค่า (**Settings**) กดเมนู และเลือก ทั่วไป (**More**)> ตั้งค่า (**Settings**) หน้าจอตั้ง
ค่าจะเปิดขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์และแอปพลิเคชันเว็บ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปพลิเคชันใดๆ โดยใช้เบราว์เซอร์

8 การใช้งานมัลติมีเดีย

8.1 กล้องและรูปภาพ

ภาพทั้งหมดที่สามารถถ่ายภาพหรือดูในเครื่อง จะถูกเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำซึ่งจะต้องติดตั้งในเครื่อง
ก่อนที่จะใช้กล้องหรือดูภาพในรูปแบบถ่ายได้โปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้งการ์ดไว้แล้ว

ถ่ายภาพ

ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ "DCIM" ในการ์ดหน่วยความจำหรือในเครื่อง

ดูรูปภาพ

เปิดรูปภาพ หากต้องการดูภาพที่ถ่าย รวมทั้งข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำหรือที่เก็บในเครื่อง

8.2 เพลง (Music)

ในการเปิดไลบรารีเพลงบนหน้าจอหลักแตะและเลือกไอคอนดนตรีโหลดเพลงลงในการ์ดหน่วยความจำ
เพลงทั้งหมดที่สามารถฟังจากเครื่องจะถูกเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

เล่นเพลง

ในทุกๆระดับในห้องสมุดให้แตะรายชื่อ (เพลงศิลปินอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์) เพื่อเปิดเมนูตามบริบท เลือกเล่น
เพื่อเริ่มเล่นและไปที่หน้าจอการเล่น

สร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่อง

จากห้องสมุดให้เลือกหมวดหมู่จากรายการที่ปรากฏไปที่ศิลปินอัลบั้มหรือเพลงที่ต้องการในเพลย์ลิสต์
จัดการเพลย์ลิสต์

ไปที่หน้าจอ Library และเลือก 'เพลย์ลิสต์ (Playlists)'

สร้างเสียงเรียกเข้าจากเพลง

สามารถตั้งค่าเพลงเป็นริงโทนโทรศัพท์

ลบเพลงจากการ์ดหน่วยความจำ

เพลงทั้งหมดที่เล่นบนโทรศัพท์ จะถูกเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่

8.3 วิทยุ FM

อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันวิทยุ

8.4 ค้นหาด้วยเสียง

เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลหรือเครือข่าย WLAN ให้บอกรหัสหลักในช่องบ่อนข้อมูลเพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับ
คำหลัก

8.5 บันทึกเสียง

โทรศัพท์สามารถบันทึกเสียงได้

9 โปรแกรมอื่น ๆ/แอปพลิเคชันอื่น ๆ

9.1 ปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน

สามารถดูปฏิทินหลายรายการในเครื่องได้ แต่ละเหตุการณ์ในปฏิทินมีรหัสสี สามารถดูปฏิทินได้หลายวิธี และวันที่ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื่อเลือกวัน สัปดาห์ เดือนหรือวาระการประชุม

สร้างกิจกรรม

เปิดหน้าจอมุมมอง กดเมนู และเลือก 'กิจกรรมใหม่ (New event)' เพื่อเปิดหน้าจอรายละเอียดกิจกรรมใหม่
แก้ไขกิจกรรม

หากต้องการแก้ไขกิจกรรมต้องเปิดหน้าจอมุมมอง และต้องสร้างหรือเขียนกิจกรรม

การตั้งค่าปฏิทิน

จากมุมมองปฏิทินใดๆ ให้กด เมนู และเลือกการตั้งค่า

9.2 นาฬิกาปลุก

ในการเปิดนาฬิกาปลุกบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ  และเลือกไอคอนนาฬิกา คุณสามารถเลือกตั้งเวลาการตั้งปลุกได้ตามเวลาที่ต้องการ

ตั้งปลุก

ในหน้าเมนูนาฬิกาปลุกจะมีเวลาการปลุกตั้งต้นให้เลือก 3 เวลา โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งเวลาตามที่ต้องการ ทั้งนี้ค่าแรกเริ่มจากโรงงาน นาฬิกาจะถูกตั้งปิดไว้ หากต้องการเปิดใช้งานให้เลือกเปิดการปลุกกรณีที่ไม่มีการแสดงวันที่ตั้งเพื่อปลุกซ้ำ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ นาฬิกาปลุกเดือนจะปลุกเพียงหนึ่งครั้ง

เพิ่มเวลาการปลุก

หากต้องการเพิ่มการปลุกมากกว่า 3 เวลา จากหน้าจอนาฬิกาปลุกหลัก กด เมนู และเลือก 'เพิ่มการปลุก'
เปลี่ยนการสวดนาฬิกา

สามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของนาฬิกาที่แสดงบนหน้าจอนาฬิกาปลุกหลัก:

เปลี่ยนการสวดวันที่และเวลา

สามารถเปลี่ยนรูปแบบเวลาที่แสดงในการเตือนภัยได้จากหน้าจอการตั้งค่า

9.3 เครื่องคิดเลข

หากต้องการเปิดเครื่องคิดเลขในหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ  และเลือกไอคอนเครื่องคิดเลข